



REMOTE CONTROLE INSTRUCTIONS

UPUTE ZA KORIŠTENJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

POWER – NAPAJANJE

Turning the TV on and off.
Uključivanje i isključivanje televizora.

TV/RAD (TV/RADIO)

Choosing a radio, television or DTV channel.
Odabir radio prijemnika, televizije ili DTV kanala.

NUMBER BUTTONS – BROJČANE TIPKE

Number entry.
Unos brojeva.

LIST – POPIS

Access to saved lists of channels.
Pristup premljenim popisima programa.

Q. VIEW – BRZI PRIKAZ

Return to the last viewed program.
Povratak na posljednji gledani program.

RATIO (FORMAT)

Change of image size.
Promjena veličine slike.

MUTE – ISKLJUČI ZVUK

Turning off sound.
Isključivanje zvuka.

P

Going through saved programmes.
Kretanje kroz spremljene programe.

PAGE – STRANICA

Switch to previous or following screen.
Prelazak na prethodni ili slijedeći zaslon.

GUIDE – VODIČ

Shows the TV guide.
Prikazuje vodič programa.

HOME – POČETNO

Access to main menus.
Pristup glavnim izbornicima.

Q. MENU – BRZI IZBORNİK

Access to quick menus.
Pristup brzim izbornicima.

NAVIGATION BUTTONS (UP/DOWN/LEFT/RIGHT) TIPKE ZA NAVIGACIJU (GORE/DOLJE/LIJEVO/DESNO)

Going through the menus or option.
Kretanje kroz izbornike ili opcije.

BACK – NATRAG

Return to the previous level.
Povratak na prethodnu razinu.

INFO

Information on the current programming and menu
screen.
Prikaz informacija o trenutnom programu i zaslonu.

EXIT – IZLAZ

Exit from screen and return to programming being
watched.
Izlaz iz prikaza na zaslonu za povratak na gledanje
programa.

COLOURED BUTTONS – TIPKE U BOJI

These buttons are only used for teletext.
Te se tipke koriste samo za teletext.

TELETEXT BUTTONS – TIPKE TELETEXTA

These buttons are only used for teletext.
Te se tipke koriste samo za teletext.